

# MIVOICE 5380 / 5380 IP

QUICK USER GUIDE





1 Die Implementierung und Verfügbarkeit von Funktionen, Merkmalen und Produkten ist vom angeschlossenen System abhängig.

2 unterstützt von MiVoice Office 400 Systemen

3 unterstützt von MiVoice 5000 Systemen

Damit Sie wissen, an welchem System Ihr Telefon angeschlossen ist, drücken Sie **MENÜ** > **EINSTELLUNGEN** > **ALLGEMEIN** > **EIGENE ID**. Name, Rufnummer und Kommunikationssystem werden angezeigt.

Aufmerksamkeits-LED:

- Linke LED blinkt: Ankommender Anruf.
- Rechte LED leuchtet: Voice-Mail, Meldung oder Rückruf<sup>2</sup>.

Gesprächstaste: Gespräch aufbauen oder entgegennehmen.

Beendertaste:

- Gespräch beenden.
- Eingabe ohne Speichern beenden.
- Im Menü: zurück in Ruhezustand.

Einstelltasten: Ruf- und Hörlautstärke einstellen.

Mikrofontaste: Freisprech- oder Hörmikrofon ein/aus.

Lautsprechertaste: Freisprechen/Lauthören ein/aus.

Telefonbuchstaste: Verfügbare Telefonbücher öffnen.

Wahlwiederholungstaste: Zuletzt gewählte Rufnummer(n).

Anwesenheitstaste mit LED. Vorkonfiguration abhängig von System<sup>1</sup>.

Kann auch als Nummern-/Funktions-taste konfiguriert werden.

Foxtaste: Angezeigte Funktion über der Taste ausführen.



Navigationstaste: Im Menü vor- und zurückblättern, in Listen navigieren.



Detailinfo mit rechter Navigations-taste abrufbar (Anzeigesymbol).



Korrekturtaste: Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.



Weitere Foxtasten verfügbar (Anzeigesymbol).



Bluetooth aktiviert<sup>2</sup> (Anzeigesymbol).

Konfigurierbare Tasten auf Erweiterungstastenmodul MiVoice M530/ M535<sup>2</sup> mit LED.

Gespeicherte Rufnummer wählen oder gespeicherte Funktion aktivieren: ein- oder zweimal kurz drücken<sup>1</sup>. Rufnummer oder Funktion speichern:

- Lang drücken<sup>2</sup>.
- **MENÜ** > **EINSTELLUNGEN** > **TASTEN**<sup>3</sup> drücken.



Erweiterungstastenmodul MiVoice M530 (Option): 20 konfigurierbare Tasten mit LED.



Erweiterungstastenmodul MiVoice M535<sup>2</sup> (Option): 3 x 15 konfigurierbare Tasten mit LED.

## Wählen mit Namen

Wahl aus allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen.

In MiVoice Office 400 Systemen<sup>2</sup>:

1. Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.
2. Gesuchten Benutzer auswählen.
3. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen.

In MiVoice 5000 Systemen<sup>3</sup>:

1. Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben.
2. **ABFRAGE**, dann **NÄCHSTE** auswählen bis die gewünschte Auswahl erscheint.
3. **ANRUFEN** auswählen.

Zugriff auf verfügbare externe Telefonbücher<sup>1</sup>: Telefonbuchstaste drücken, **ERWEITERTE SUCHE** auswählen und Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.

## Anrufe umleiten

1. **MENÜ**, dann **UMLEITEN** > **AUSWÄHLEN** drücken.
  2. Gewünschten Umleitungstyp<sup>1</sup> auswählen.
  3. Ziel auswählen (Benutzer<sup>2</sup>/Teilnehmer<sup>3</sup>).
  4. Rufnummer eingeben und bestätigen.
- Umleitung über **MENÜ** > **AKTIVIERTE MERKMALE** > **DEAKTIVIEREN/LÖSCHEN** wieder löschen.

## Anruf während der Rufphase weiterleiten

1. **WEITERLEITEN** während der Rufphase drücken.
2. Rufnummer eingeben und **OK**<sup>2</sup> drücken.

## Weitervermitteln während eines Gesprächs

1. Gesprächstaste oder **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **VERBINDEN** drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit **BEENDEN**<sup>2</sup>/**Z-HOLEN**<sup>3</sup> abbrechen und erstes Gespräch zurücknehmen.

## Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abzubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **MAKELN** drücken, um zwischen den Gesprächspartnern hin- und her zu schalten.

## Konferenzgespräch

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **KONFERENZ** drücken.
3. Weitere Gesprächspartner durch erneute **RÜCKFRAGE**<sup>1</sup> dazuschalten.

Konferenz verlassen: Beendertaste drücken.

## Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht: **RÜCKRUF** drücken.

## Aktiviert Merkmale zurücksetzen

Alle Umleitungen und andere temporär aktive Funktionen können Sie wieder ausschalten: **MENÜ** > **AKTIVIERTE MERKMALE** > **AUSWÄHLEN** drücken und gewünschte Funktion **DEAKTIVIEREN/LÖSCHEN**.

## Montage und Anschluss

Sie können das Telefon wahlweise in einem 40°- oder 25°-Winkel aufstellen:

1. Standfuss gemäss Montageskizze einfahren und einrasten.
2. Hörer- und Anschlusskabel einstecken und










durch Kabelhalterungen führen.

3. Erweiterungstastenmodul MiVoice M530/M535<sup>2</sup> gemäss Zeichnung rechts am Telefon einrasten sowie Verbindungskabel und Netzkabel einstecken.

## Hinweise

- Einige Funktionsbefehle der Sprachbedienführung<sup>3</sup> können mit diesem Telefon nicht bedient werden.
- Trennen Sie immer zuerst das Telefon von der Stromversorgung, bevor Sie ein Erweiterungstastenmodul MiVoice M530/M535<sup>2</sup> montieren/demontieren.
- Montieren Sie immer zuerst den Standfuss, bevor Sie die Kabel stecken.
- Entfernen Sie immer zuerst die Kabel, bevor Sie den Standfuss demontieren.

## Anschlüsse

	LAN Anschluss ans IP-Netzwerk (nur MiVoice 5380 IP)
	PC Anschluss (nur MiVoice 5380 IP)
	Anschluss Stromversorgung (nur MiVoice 5380 IP)
	Telefonanschluss (nur MiVoice 5380)
	Höreranschluss
	Headset-Anschluss
	Anschluss Erweiterungstastenmodul MiVoice M530/M535 <sup>2</sup> oder Stromversorgung
	Anschluss am Erweiterungstastenmodul MiVoice M530/M535 <sup>2</sup>
	Anschluss Stromversorgung oder Erweiterungstastenmodul MiVoice M535 <sup>2</sup>

## Dokumentbezeichnung

- Dokumentnummer: eud-0989\_xx / 1.3
- Gültig ab: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
- Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation  
Sie können alle zu diesem Gerät verfügbaren Benutzerdokumente (z. B. Bedienungsanleitung) von [www.mitel.com](http://www.mitel.com) herunterladen.

English



1 The implementation and availability of functions, features and products depend on the system connected.

2 supported by MiVoice Office 400 systems

3 supported by MiVoice 5000 systems

To find out which system you are connected to, press **MENU** > **SETTINGS** > **GENERAL** > **OWN ID**. Name, call number and communication system are displayed.



Indicator LED:

- Left LED flashes: Incoming call.
- Right LED is lit: Voice mail, message, or callback<sup>2</sup>.



Call key: Sets up or answers a call.

End key:

- Ends a call.
- Ends the input without saving.
- In the menu: back to idle state.



Volume/cursor keys: Sets the ringing and handset volume.



Microphone key: Hands-free or handset microphone on/off.



Loudspeaker key: Hands-free operation/open listening mode on/off.



Phone book key: Opens available phone books.



Redial key: Phone number(s) last dialled.



Presence key with LED. Preconfiguration depending on system<sup>1</sup>. Can also be configured as number key/function key.



Foxkey: Executes displayed function using the key.



Navigation key: Scrolls forwards/backwards in the menu, navigates lists.



More information available using the right navigation key (display symbol).



Correction key: Delete the last character or go back one step in the menu.



More Foxkeys available (display symbol).



Bluetooth activated<sup>2</sup> (display symbol).

Configurable keys with LED on MiVoice M530/M535<sup>2</sup> expansion key module.

Dials the stored phone numbers or activates the stored function: press once or twice in quick succession<sup>1</sup>.

Stores call number or function:

- Press and hold down<sup>2</sup>.
- Press **MENU** > **SETTINGS** > **KEYS**<sup>3</sup>.



MiVoice M530 expansion key module (optional): 20 configurable keys with LED.



MiVoice M535<sup>2</sup> expansion key module (optional): 3 x 15 configurable keys with LED.

## Dialling by Name

Dials a name from all the names stored in the telephone system.

On MiVoice Office 400 systems<sup>2</sup>:

1. Enter the first few letters of the name you want until the corresponding selection appears.
2. Select the user you want.
3. Press the call key to dial stored numbers.

On MiVoice 5000 systems<sup>3</sup>:

1. Enter the first few letters of the name you want.
2. Select **CONSULT**, then **NEXT** until the corresponding selection appears.
3. Select **CALL**.

To access any available external phone books<sup>1</sup>:

Press the phone book key, select **ADVANCED SEARCH** and enter the first few letters of the name you want until the corresponding selection appears.

## Forwarding calls

1. Press **MENU**, then **FORWARDING** > **SELECT**.
2. Select the type of forwarding<sup>1</sup>.
3. Select the destination (user<sup>2</sup>/subscriber<sup>3</sup>).
4. Enter the call number and validate.

Reset call forwarding with **MENU** > **ACTIVATED FEATURES** > **RESET/DELETE**.

## Deflecting a Call During the Ringing Phase

1. Press **DEFLECT** during the ringing phase.
2. Enter the call number and press **OK**<sup>2</sup>.

## Transferring During a Call

1. Press the Call key or **ENQUIRY CALL**, enter the call number and wait until the called party answers.
2. Press **CONNECT**, the call is transferred. If no-one answers, cancel with **END CALL**<sup>2</sup>/**RECOVER**<sup>3</sup> and take back the first call.

## Brokering

Switches between two callers without interrupting the calls. You are making/taking a call:

1. Press **ENQUIRY CALL**, enter the call number and wait until the call is answered.
2. Press **BROKERING** to switch back and forth between the callers.

## Conference call

Connects several callers for a conference call. You are making/taking a call:

1. Press **ENQUIRY CALL**, enter the call number and wait until the call is answered.
  2. Press **CONFERENCE**.
  3. Add other callers using **ENQUIRY CALL**<sup>1</sup>.
- Leaving a conference call: Press the End key.

## Callback

The person is busy or does not answer: Press **CALLBACK**.

## Resetting activated features

You can deactivate again all the call forwardings and other temporarily active functions: Press

**MENU > ACTIVATED FEATURES > SELECT** and **RESET/DELETE** the function you want.

## Installation and Connection

You can set up the phone either at a 40° or a 25° angle:










1. Insert the footstand as indicated on the installation diagram until it snaps into place.
2. Plug in the handset and phone cords and feed them through the cable holders.
3. Insert the MiVoice M530/M535<sup>2</sup> expansion key module as indicated in the drawing, snap it into place and plug in the connection cable and power cord if required.

## Notes

- Some function commands of the vocal announcements<sup>3</sup> are not to apply on this phone.
- Always disconnect the phone from the mains first before you connect/disconnect an MiVoice M530/M535<sup>2</sup> expansion key module.

- Always install the footstand before you plug in the cables.
- Always remove the cables before you detach the footstand.

## Connections

	Connecting to the IP network (MiVoice 5380 IP only)
	Connecting the PC (MiVoice 5380 IP only)
	Connecting the power supply (MiVoice 5380 IP only)
	Telephone connection (MiVoice 5380 only)
	Connecting the handset
	Headset connection
	Connection MiVoice M530/M535 <sup>2</sup> expansion key module or power supply
	Connection on the MiVoice M530/M535 expansion key module <sup>2</sup>
	Connection power supply or MiVoice M535 expansion key module <sup>2</sup>

## Document designation

- Document number: eud-0989\_xx / 1.3
  - Valid as of: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- You can download all user documents available for this device (e.g. user guide) at [www.mitel.com](http://www.mitel.com).



- 1 La disponibilité et la mise en oeuvre des fonctions, des facilités et des équipements dépendent de votre système de communication.
  - 2 proposé sur les systèmes MiVoice Office 400
  - 3 proposé sur les systèmes MiVoice 5000
- Pour connaître le système auquel le poste est raccordé, appuyez sur le **MENU > PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > MON NUMÉRO**. Nom, numéro d'appel et système de communication seront affichés.

Diode d'avertissement :

- La diode gauche clignote : Appel entrant.
- La diode droite clignote : Messagerie vocale, message ou rappel<sup>2</sup>.

Touche de prise de ligne : Établir ou prendre une communication.

Touche de Fin :

- Mettre fin à la communication.
- Terminer l'entrée sans la sauvegarder.
- Dans le menu: retour à l'état de repos.

Touches de réglage : Régler le volume de la sonnerie et le volume d'écoute.

Touche microphone : Microphone mains libres ou du combiné en/hors.

Touche de haut-parleur : Mains libres/ Ecoute amplifiée en/hors.

Touche d'annuaire personnel : Ouvrir des annuaires personnels disponibles.

Touche de répétition d'un numéro : Dernier(s) numéro(s) d'appel composé(s).

Touche de présence avec LED. Pré-configuration selon système<sup>1</sup>. Peut être aussi configurée comme touche de numéro ou de fonction.

Touche Fox : Exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touche de navigation : Avancer et reculer dans le menu, naviguer dans les listes.



Information de détail disponible avec la touche de navigation droite (symbole d'affichage).



Touche de correction : Effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Autres touches Fox disponibles (symbole d'affichage).



Bluetooth activé<sup>2</sup> (symbole d'affichage).

Touches configurables sur le module d'extension MiVoice M530/M535<sup>2</sup> avec diode.

Sélectionner le numéro d'appel enregistré ou activer la fonction enregistrée : appuyer brièvement 1x ou 2x<sup>1</sup>. Enregistrer un numéro d'appel ou une fonction :

- Appuyer longuement<sup>2</sup>.
- Appuyer sur le **MENU > PARAMÈTRES > TOUCHES**<sup>3</sup>.



Module d'extension MiVoice M530 (option) : 20 touches configurables avec diode.



Module d'extension MiVoice M535<sup>2</sup> (option): 3 x 15 touches configurables avec diode.



## Numérotation par le nom

Numérotation à partir de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique.

Sur les systèmes MiVoice Office 400<sup>2</sup>:

1. Entrer les premières lettres du nom recherché jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.
2. Choisir l'utilisateur désiré.
3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Sur les systèmes MiVoice 5000<sup>3</sup>:

1. Entrer les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionner **CONSULT**, puis **SUIVANT** jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.
3. Sélectionner **APPELER**.

Accès aux annuaires externes disponibles<sup>1</sup>:

Appuyer la touche d'annuaire, sélectionner **RECHERCHE AVANCÉE** et entrer les premières lettres du nom recherché jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

## Renvoyer les appels

1. Appuyer sur le **MENU**, puis **RENOI** > **SÉLECT.**
  2. Sélectionner le type de renvoi recherché<sup>1</sup>.
  3. Sélectionner la destination (utilisateur<sup>2</sup>/abonné<sup>3</sup>).
  4. Composer le n° d'appel et confirmer.
- Désactiver le renvoi en appuyant sur le **MENU** > **FONCTIONS ACTIVES** > **DÉSACTIVER/EFFACER.**

## Renvoyer l'appel pendant la phase de sonnerie

1. Appuyer sur le **DEVIER** pendant la phase de sonnerie.
2. Composer le n° d'appel et appuyer sur le **OK**<sup>2</sup>.

## Transférer pendant une communication

1. Appuyer sur la touche de prise de ligne ou sur le **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur le **CONNECTER**, la communication est transférée. Si personne ne répond, interrompre avec **TERMINER**<sup>2</sup>/**REPRISE**<sup>3</sup> et reprendre la première communication.

## Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication:

1. Appuyer sur le **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur le **VA-ET-VIENT** pour commuter entre les interlocuteurs.

## Conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Vous êtes en communication:

1. Appuyer sur le **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur le **CONFÉRENCE.**
3. Ajouter d'autres interlocuteurs en répétant le **DOUBLE-APPEL**<sup>1</sup>.

Quitter la conférence: appuyer sur la touche de **FIN.**

## Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas: Appuyer sur le **DBL.-AP.**

## Désactiver les Fonctions actives

Vous pouvez à nouveau désactiver tous les renvois et autres fonctions provisoirement activées: Appuyez sur le **MENU** > **FONCTIONS ACTIVES** > **SÉLECT.** et **DÉSACT./EFFACER** la fonction souhaitée.

## Montage et raccordement









Vous pouvez placer le téléphone au choix dans un angle de 40° ou de 25°:

1. Enfoncer et encliqueter le pied selon le schéma de montage.
2. Connecter les câbles du combiné et de raccordement et les guider à travers les supports de câble.
3. Insérer et encliqueter le module d'extension MiVoice M530/M535<sup>2</sup> selon le schéma de montage et enficher le câble et le câble d'alimentation.

## Notes

- Certaines annonces vocales<sup>3</sup> ne sont pas applicables à ce téléphone.
- Déconnectez toujours le téléphone de l'alimentation avant de monter ou démonter le module d'extension MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.
- Montez toujours le pied avant d'enficher les câbles.
- Retirez toujours les câbles avant de démonter le pied.

## Raccordements

<b>LAN</b>	Connexion au réseau IP (uniquement MiVoice 5380 IP)
<b>PC</b> 	Raccordement du PC (uniquement MiVoice 5380 IP)
	Raccordement de l'alimentation (uniquement MiVoice 5380 IP)
	Raccordement téléphonique (uniquement MiVoice 5380)
	Raccordement du combiné
	Raccordement du casque
<b>OUT</b> 	Raccordement du module d'extension MiVoice M530/M535 <sup>2</sup> ou de l'alimentation
<b>IN</b>	Raccordement sur le module d'extension MiVoice M530/M535 <sup>2</sup>
 or 	Raccordement de l'alimentation ou du module d'extension MiVoice M535 <sup>2</sup>

## Désignation du document

- N° de document: eud-0989\_xx / 1.3
  - Valable à partir de: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- Vous pouvez télécharger tous les documents d'utilisateur disponible à votre appareil (p.ex. mode d'emploi) sur [www.mitel.com](http://www.mitel.com).



1 Implementazione e la disponibilità delle funzioni, caratteristiche e dei prodotti dipendono dal sistema collegato.

2 supportato da sistemi MiVoice Office 400

3 supportato da sistemi MiVoice 5000

Per conoscere a quale sistema è collegato il vostro telefono, premere **MENU > IMPOSTAZIONI > GENERALE > PROPRIO ID**. Compaino il nome, il numero e il sistema di comunicazione.

LED di Attenzione:

- Il LED sinistro lampeggia: Chiamata in arrivo
- Il LED destro lampeggia: Voice Mail, Messaggio o Prenotazione automatica<sup>2</sup>.

Tasto Conversazione: Eseguire o rispondere alla chiamata.

Tasto Fine:

- Concludere la chiamata.
- Terminare l'immissione senza salvare.
- Nel menu: ritornare in stato di riposo:

Tasti Regolazione: Regolare il volume della suoneria e del microtelefono.

Tasto Microfono: Microfono on/off di Viva-voce o microtelefono.

Tasto Altoparlante: Viva-voce/Ascolto amplificato on/off.

Tasto Rubrica: Aprire le rubriche telefoniche disponibili.

Tasto Ripetizione: Ultimo numero(i) chiamato(i).

Tasto di presenza con LED. Pre-configurazione dipendente dal sistema<sup>1</sup>.

Può essere configurato anche come Tasto Funzione o come Tasto Numero.

Tasto Fox: Eseguire tramite il tasto la funzione visualizzata.



Tasto di spostamento: Tornare indietro o avanzare nel menu, spostarsi negli elenchi.



Informazione dettagliata richiamabile con il tasto di navigazione destro (simbolo sul display).



Tasto di correzione: Cancellare l'ultimo carattere o tornare indietro nel menu.



Ulteriori tasti Fox disponibili (simbolo sul display).



Bluetooth attivato<sup>2</sup> (simbolo sul display).

Tasti configurabili con LED sul modulo di tastiera di espansione MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.

Selezionare il numero telefonico memorizzato o attivare la funzione memorizzata: premere 1x o 2x brevemente<sup>1</sup>.

Memorizzare la funzione o il numero di chiamata:

- Premere a lungo<sup>2</sup>.
- Premere **MENU > IMPOSTAZIONI > TASTI**<sup>3</sup>.



Modulo di tastiera di estensione MiVoice M530 (opzionale): 20 tasti configurabili con LED.



Modulo di tastiera di estensione MiVoice M535<sup>2</sup> (opzionale): 3 x 15 tasti configurabili con LED.

### Selezione nominativa

Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico.

Su sistemi MiVoice Office 400<sup>2</sup>:

1. Digitare le lettere iniziali del cognome desiderato finché non compare la voce corrispondente.
2. Selezionare l'utente desiderato.
3. Premere il tasto Gancio per selezionare i numeri di chiamata memorizzati.

Su sistemi MiVoice 5000<sup>2</sup>:

1. Digitare le lettere iniziali del cognome desiderato.
2. Selezionare **CONSULTARE**, dopo **SUCCESSIVO** finché compare la voce corrispondente.
3. Selezionare **CHIAMARE**.

Accesso alle rubriche esterne disponibili<sup>1</sup>:

Premere il tasto Rubrica, selezionare selezionare **RICERCA AVANZATA** e inserire le iniziali del nome cercato finché compare la voce corrispondente.



## Deviazione di chiamata

1. Premere **MENU**, quindi **DEVIARE SU** > **SELEZ.**
  2. Selezionare il tipo di deviazione desiderato<sup>1</sup>.
  3. Selezionare destinazione (utente<sup>2</sup>/utente<sup>3</sup>).
  4. Digitare il numero e confermare.
- Cancelare la deviazione: premere **MENU** > **FUNZIONI ATTIVATE** > **CANCELLA/CANCELLARE**.

## Trasferimento durante la fase di chiamata

1. Premere **TRASFERIMENTO** durante la fase di chiamata.
2. Digitare il numero e premere **OK**<sup>2</sup>.

## Trasferimento durante la conversazione

1. Premere il tasto **Conversazione** o **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. Premere **CONNETTI**, la chiamata viene trasferita. Se nessuno risponde, interrompere con **TERMINA**<sup>2</sup>/**Z-HOLEN**<sup>3</sup> e riprendere la prima conversazione.

## Richiamata alternata

Per parlare con due interlocutori alternativamente senza interrompere le conversazioni. Si sta effettuando una conversazione:

1. Premere **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. Premere **RICH. ALTERNATA**, per passare fra le due chiamate in corso.

## Conferenza

È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza. Si sta effettuando una conversazione:

1. Premere **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. Premere **CONFERENZA**.
3. Attivare nuovi interlocutori mediante una nuova **RICHIAMATA**<sup>1</sup>.

Per concludere la conferenza: Premere il tasto Fine.

## Prenotazione automatica

L'interlocutore desiderato è occupato oppure non risponde: Premere **PRENOTAZIONE AUTOMATICA**.

## Ripristinare le funzioni attive

È possibile disattivare tutte le deviazioni e altre funzioni temporaneamente attive: Premere **MENU** > **FUNZIONI ATTIVATE** > **SELEZ.** e **CANCELLA/CANCELLARE**.

## Montaggio e collegamento

È possibile collocare il telefono in un angolo di 40° oppure di 25°:

1. Inserire e spingere il piede in base al disegno di montaggio.


2. Inserire il cavo del microtelefono e il cavo di collegamento e far passare attraverso le guide.
3. Modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/M535<sup>2</sup> inserire nel telefono come indicato nella illustrazione a destra e passare il cavo di allacciamento e il cavo di alimentazione.


## Avvertenza


- Forse alcuni comandi di funzione dell'istruzioni vocali<sup>3</sup> non funzionano con questo telefono.
- Disconnettere sempre il telefono dall'alimentazione prima di connettere/sconnettere un modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.
- Prima di inserire il cavo, montare sempre il piede.
- Prima di smontare il piede, rimuovere sempre il cavo.

## Collegamenti


**LAN** Collegare alla rete IP (soltanto MiVoice 5380 IP)


**PC**  Collegamento PC (soltanto MiVoice 5380 IP)

 Collegamento alimentazione (soltanto MiVoice 5380 IP)



 Collegamento telefonico (soltanto MiVoice 5380)

 Collegamento microtelefono

 Collegamento cuffia

**OUT**  Collegamento modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/M535<sup>2</sup> oppure alimentazione

**IN** Collegamento al modulo di tastiera di estensione MiVoice M530/M535<sup>2</sup>

 or  Collegamento alimentazione oppure al modulo di tastiera di estensione MiVoice M535<sup>2</sup>

## Denominazione documento

- Numero di documento: eud-0989\_xx / 1.3
  - Valido da: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- È possibile scaricare tutti i documenti per l'utente relativi all'apparecchio (ad es. istruzioni per l'uso) su [www.mitel.com](http://www.mitel.com).

Español



1 La implementación y la disponibilidad de funciones, prestaciones y productos depende del sistema conectado.

2 soportado por sistemas MiVoice Office 400

3 soportado por sistemas MiVoice 5000

Para obtener más información sobre qué sistema está conectado, pulsar **MENÚ > PARÁMETROS > GENERAL > ID PROPIO**. Se muestran el nombre, el número de llamada y el sistema de comunicación.

Indicador LED:

- LED izquierdo parpadea: Llamada entrante.
- El LED derecho está encendido: Mensaje vocal, mensaje o retrolamada<sup>2</sup>.



Tecla de Llamada: Establece o contesta una llamada.

Tecla Terminar:

- Finaliza una llamada.
- Finaliza la entrada sin almacenarla.
- En el menú: volver al estado de reposo.



Teclas de volumen/cursor: Configura el volumen del timbre y del microteléfono.



Tecla de micrófono: Manos libres o micrófono del microteléfono activado/desactivado.



Tecla de altavoz: Manos libres/modo de escucha en abierto activado/desactivado.



Tecla de agenda: Abre las agendas disponibles.



Tecla de remarcación: Último(s) número(s) marcado(s).



Tecla de Presencia con indicador LED. La configuración inicial depende del sistema<sup>1</sup>. También configurable como tecla de número y tecla de función.



Tecla Fox: Permite ejecutar la función mostrada en pantalla utilizando la tecla.



Tecla de desplazamiento: Desplazamientos hacia adelante/ hacia atrás en el menú, recorrer las listas.



Más información disponible utilizando la tecla de desplazamiento derecha (símbolo de pantalla).



Tecla de corrección: Borra el último carácter o retrocede un nivel en el menú.



Más teclas Fox disponibles (símbolo de pantalla).



Bluetooth activado<sup>2</sup> (símbolo de pantalla).

Teclas configurables con LED en el módulo de teclado de expansión MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.

Marcar el número de teléfono almacenado o activar la función almacenada: Pulsar la tecla una o dos veces rápidamente<sup>1</sup>.

Almacena los números de llamada o la función:

- Pulsar y mantener pulsada la tecla<sup>2</sup>.
- Presionar **MENÚ > PARÁMETROS > TECLAS**<sup>3</sup>.



Módulo de teclado extendido

MiVoice M530 (opcional): 20 teclas configurables con LED.



Módulo de teclado extendido

MiVoice M535<sup>2</sup> (opcional): 3 x 15 teclas configurables con LED.



### Maricación por nombre

Marca un nombre de los memorizados en el sistema de telefonía.

En sistemas MiVoice Office 400<sup>2</sup>:

1. Escribir los primeros caracteres del nombre que está buscando hasta que aparezca en la pantalla.
2. Seleccionar el usuario que desea.
3. Pulsar la tecla de Llamada para marcar números memorizados.

En sistemas MiVoice 5000<sup>3</sup>:

1. Escribir los primeros caracteres del nombre que está buscando.
2. Seleccionar **CONSULTAR** después **SIGUIENTE** hasta que la selección que busca aparezca en pantalla.
3. Seleccionar **LLAMAR**.

Para acceder a las agendas externas disponibles<sup>1</sup>: Pulsar la tecla de Agenda, seleccione **BÚSQUEDA AVANZADA** y escriba los primeros caracteres del nombre de la persona que está buscando hasta que aparezca en la pantalla.

### Desviar llamadas

1. Pulsar **MENÚ**, después **DESVIAR** > **SELECC.**
  2. Seleccionar el tipo de desvío<sup>1</sup>.
  3. Seleccionar el destino (usuario<sup>2</sup>/extensión<sup>3</sup>).
  4. Introducir el número y confirmar.
- Desactivar el desvío de llamadas con seleccionar **MENÚ** > **FUNCIONES ACTIVAS** > **DESACTIVAR/CANCELAR**.

### Reenvío de llamada durante la fase de llamada

1. Pulsar **REENVÍO** durante la fase de llamada.
2. Introducir el número de llamada y pulsar **OK**<sup>2</sup>.

### Transferencia durante una llamada

1. Pulsar **CONSULTA**, introducir el número y esperar a que la parte llamada conteste la llamada.
2. Pulsar **CONECTAR** para transferir la llamada. Si no contesta nadie, anule la transferencia con **TERMINAR**<sup>2</sup>/**RECUPER.**<sup>3</sup> y recupere la primera llamada.

### Alternancia

Conmuta entre dos interlocutores sin interrumpir las llamadas. Está efectuando o atendiendo una llamada:

1. Pulsar **CONSULTA**, introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
2. Pulsar **ALTERNANCIA** para conmutar entre los interlocutores.

### Conferencia

Conecta a varios llamantes en una conferencia.

Está efectuando o atendiendo una llamada:

1. Pulsar **CONSULTA**, introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
2. Pulsar **CONFERENCIA**.
3. Agregar otros llamantes pulsando otra vez **CONSULTA**<sup>1</sup>.

Para abandonar una conferencia: Pulsar la tecla terminar.

### Retrollamada

El usuario está ocupado o no responde: Pulsar **RETROLLAMADA**.

### Desactivar las funciones activas

Puede desactivar todos los desvíos de llamada y otras funciones temporalmente activas: Para desactivar una función, pulsar **MENÚ** > **FUNCIONES ACTIVAS** > **SELECC.** y **DESACTIVAR/CANCELAR**.

### Instalación y conexión

Puede colocar el teléfono en un ángulo de 40° o de 25°:


1. Inserte el pie según está indicado en el diagrama de instalación hasta que encaje en el sitio.
2. Conecte los cables del microteléfono y del teléfono y páselos por las guías.
3. Insertar el módulo de teclado de extensión MiVoice M530/M535<sup>2</sup> según está indicado en el dibujo, encájalo en el sitio y conectar el cable y el conector de alimentación.


### Notas


- Puede que algunos comandos de función de la llamada por voz vocal<sup>3</sup> no funcionen en este terminal.
- Desconecte siempre el teléfono de la alimentación antes de conectar o desconectar un módulo de teclado MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.
- Monte siempre el pie antes de conectar los cables.
- Quite siempre los cables antes de desmontar el pie.


### Conexiones


**LAN** Conectar a la red IP (sólo para MiVoice 5380 IP)


**PC**  Conectar el PC (sólo para MiVoice 5380 IP)

 Conectar la alimentación (sólo para MiVoice 5380 IP)


 Conectar el teléfono (sólo para MiVoice 5380)

 Conectar el microteléfono

 Conexión de auriculares

**OUT**  Conectar el módulo de teclado extendido MiVoice M530/M535<sup>2</sup> o la alimentación

**IN** Conectar el módulo de teclado extendido MiVoice M530/M535<sup>2</sup>

 Conectar la alimentación o el módulo de teclado extendido MiVoice M535<sup>2</sup>

### Designación del documento

- N° de documento: eud-0989\_xx / 1.3
  - Válido a partir de: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- Puede descargar todos los documentos disponibles para el usuario de este dispositivo (por ejemplo, la guía del usuario) en [www.mitel.com](http://www.mitel.com).



1 A implementação e disponibilidade de funções, facilidades e produtos depende do sistema ligado.

2 suportado por Sistemas MiVoice Office 400

3 suportado por Sistemas MiVoice 5000

Para descobrir qual o sistema onde se encontra ligado, prima a **MENU > CONFIGURAÇÃO > GERAL > ID PRÓPRIO**. Nome, Número e é apresentado o sistema de comunicações.

Indicador LED:

- O LED esquerdo pisca: Chamada de entrada.
- O LED direito está aceso: Voice Mail, mensagem ou rechamada<sup>2</sup>.



Tecla de chamada: Efectuar ou atender uma chamada.

Tecla Terminar:

- Terminar uma chamada.
- Termina a introdução sem guardar:
- No menu: ao estado de descanso.



Teclas de volume/cursor: Configura o volume do toque e do auscultador.

Tecla de microfone: Microfone de mãos livres ou de auscultador ligado/desligado.



Tecla de Altifalante: Funcionamento de mãos livres/modo de audição ligado/desligado.



Tecla de agenda telefónica: Abre as agendas disponíveis.



Tecla de remarcação: Último(s) número(s) de telefone marcado(s).



Tecla de presença com LED. Pré-configuração dependente do sistema<sup>1</sup>. Também configurável como tecla numérica/tecla de função.



Tecla Fox: Executa a função apresentada utilizando a tecla.



Tecla de navegação: Avança/retrocede uma vez no menu, navega nas listas.



Mais informação disponível usando a tecla direita da navegação (símbolo de mostrar).



Tecla de correcção: Elimina o último caractere e recua um passo no menu.



Mais teclas Fox disponíveis (símbolo de mostrar).



Bluetooth activado<sup>2</sup> (símbolo de mostrar).

Teclas configuráveis com LED no módulo de teclas de expansão MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.

Marca o número de telefone guardado o activa a função guardada: Prima rapidamente uma ou duas vezes seguidas<sup>1</sup>.



Memoriza o número da chamada ou a função:

- Manter premido<sup>2</sup>.
- Pressionar **MENU > CONFIGURAÇÕES > TECLAS**<sup>3</sup>.



Teclado de expansão MiVoice M530 (opcional): 20 teclas configuráveis com LED.



Teclado de expansão MiVoice M535<sup>2</sup> (opcional): 3 x 15 teclas configuráveis com LED.

### Marcar por nome

Selecciona um nome entre todos os nomes armazenados no sistema telefónico.

Nos Sistemas MiVoice Office 400<sup>2</sup>:

1. Introduza as primeiras letras do nome pretendido até aparecer a selecção correspondente.
2. Selecciona o utilizador que pretende.
3. Prima a tecla de chamada para marcar os números de telefone guardados.

Nos Sistemas MiVoice 5000<sup>3</sup>:

1. Insira as primeiras letras do nome pretendido.
2. Seleccionar **CONSULT** depois **SEGUINTE** até aparecer a selecção correspondente.
3. Seleccionar **CHAMADA**.

Para aceder às listas telefónicas externas disponíveis<sup>1</sup>:

Premir a tecla da agenda, seleccionar **PROCURA AVANÇADA** e introduzir as primeiras letras do nome que procura até aparecer a selecção correspondente.

## Reenvio de chamadas

1. Prima a **MENU**, a seguir **TRANSFERÊNCIA > SELECC.**
  2. Seleccionar o tipo de desvio<sup>1</sup>.
  3. Seleccionar o destino (utilizador<sup>2</sup>/extensão<sup>3</sup>).
  4. Introduzir e validar o número de telefone.
- Retirar um desvio de chamadas com **MENU > FUNÇÕES ACTIVADAS > DESACTIVAR/APAGAR.**

## Transferir uma Chamada durante o Toque

1. Prima a **TRANSFERIR** durante o toque.
2. Introduzir o número de telefone e prima a **OK**<sup>2</sup>.

## Transferência durante uma chamada

1. Prima a tecla de chamada ou **CONSULTA**, marcar o número pretendido e aguardar até que a chamada seja atendida.
2. Prima a
3. **LIGAR**, a chamada é transferida. Se ninguém atender, cancele com **TERMINAR**<sup>2</sup>/**RETOMAR**<sup>3</sup> e atenda a primeira chamada.

## Comutação

Comutar entre dois interlocutores sem interrupção das chamadas. Está a fazer/receber uma chamada:

1. Prima a **CONSULTA**, marcar o número pretendido e aguardar até que a chamada seja atendida.
2. Prima a **COMUTAÇÃO** para recuar e avançar entre as chamadas.

## Chamada de conferência

Liga vários interlocutores numa conferência de chamadas. Está a fazer/receber uma chamada:

1. Prima a **CONSULTA**, marcar o número pretendido e aguardar até que a chamada seja atendida.
2. Prima a **CONFERÊNCIA**.
3. Adicionar outras chamadas usando **CONSULTA**<sup>1</sup> novamente.

Abandonar Chamada de conferência: Premir a tecla Terminar.

## Rechamada

Essa pessoa está ocupada ou não atende: Prima a **RECHAMADA**.

## Desactivar as funções activadas

É possível desactivar novamente todos os reenvios de chamadas e outras funções temporariamente activas: Premir a **MENU > FUNÇÕES ACTIVADAS > SELECC.** e **DESACTIVAR/APAGAR** a função pretendida.

## Instalação e ligação

Pode colocar o telefone ou em um ângulo de 40° o de 25°:

1. Introduza o pé do telefone como indicado no diagrama de instalação até ouvir o estalido de











encaixe.

2. Ligar os cordões do auscultador e o telefone e coloque-os na ranhura apropriada na base do telefone.
3. Insira o módulo de teclas de expansão MiVoice M530/M535<sup>2</sup> como indicado no esquema, colocá-lo no conector apropriado e ligue o cabo de ligação e de alimentação se necessário.

## Notas

- Alguns comandos de função das instruções de voz<sup>3</sup> podem não funcionar com este telefone.
- Desligar sempre o telefone da electricidade antes de ligar ou desligar um teclado de expansão MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.
- Instale sempre o pé do telefone antes de ligar os cabos.
- Retire sempre os cabos antes de retirar o pé do telefone.

## Ligações

- LAN**  Ligar a rede IP (só MiVoice 5380 IP)
- PC X**  Ligação do PC (só MiVoice 5380 IP)
-  Ligar a corrente eléctrica (só MiVoice 5380 IP)
-  Ligação do telefone (só MiVoice 5380)
-  Ligar o microtelefone
-  Ligação do auricular
- OUT**  Ligação no módulo de teclas de expansão MiVoice M530/M535<sup>2</sup> ou alimentação
- IN**  Utilizando o módulo de expansão de teclas MiVoice M530/M535<sup>2</sup>
-  **or**  Ligação à alimentação ou ao módulo de teclas de expansão MiVoice M535<sup>2</sup>

## Designação do documento

- N° do documento: eud-0989\_xx / 1.3
  - Válido desde: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- Podem transferir todos os documentos do utilizador disponíveis para este dispositivo (por. ex., guia do utilizador) em [www.mitel.com](http://www.mitel.com).



- 1 De implementatie en de beschikbaarheid van functies, eigenschappen en producten zijn afhankelijk van het aangesloten systeem.
- 2 ondersteund door MiVoice Office 400 systemen
- 3 ondersteund door MiVoice 5000 systemen
- Om te weten op welk systeem u aangesloten bent, druk **MENU** > **INSTELLINGEN** > **ALGEMEEN** > **EIGEN ID**. Naam, oproepnummer en communicatiesysteem worden weergegeven.

Indicatie LED:

- Linker LED knippert: Binnenkomend gesprek.
- Rood indicatielampje brandt: Voice Mail, Bericht of Terugbellen<sup>2</sup>.

Oproep toets: Een oproep starten of beantwoorden.

End toets:

- Het gesprek beëindigen.
- Beëindigen van de invoer, zonder opslaan.
- In het menu: terug naar rustsituatie.

Volume/cursor toetsen: Stel het volume van de bel en de hoorn.

Microfoon toets: Handenvrij of handset microfoon aan/uit.

Luidspreker toets: Handenvrij bellen/starten van de luidsprekerfunctie.

Telefoonboek toets: Beschikbare telefoonboeken openen.

Herhaal toets: Laatst gekozen nummer(s).

Aanwezigheidstoets met indicatielampje. Configuratie is systeem afhankelijk<sup>1</sup>. Instelbaar als nummer en functie toets.

Fox toets: De weergegeven functie met de toets uitvoeren.



Navigatietoets: Scrollt vooruit/achteruit in de menu, navigeert door lijsten.



Meer informatie is beschikbaar onder de rechter navigatietoets (display symbolen).



Correctietoets: Wist het laatste karakter of gaat één stap terug in de menu.



Meer Fox toetsen beschikbaar (display symbolen).



Bluetooth geactiveerd<sup>2</sup> (display symbolen).

Configureerbare toetsen met LED op MiVoice M530/M535<sup>2</sup> uitbreidingsmodule.

Kiest het opgeslagen nummer of activeert een opgeslagen functie: Druk 1

mal of tweemaal kort achter elkaar<sup>1</sup>. Bewaart oproepnummers of functies:

- Drukken en ingedrukt houden<sup>2</sup>.
- Druk **MENU** > **INSTELLINGEN** > **TOETSEN**<sup>3</sup>.



MiVoice M530 uitbreidingsmodule (optioneel): 20 Programmeerbare toetsen met LED.



MiVoice M535<sup>2</sup> uitbreidingsmodule (optioneel): 3 x 15 configureerbare toetsen met LED.

**Naamkeuze**

Kies een naam uit alle namen die opgeslagen zijn in het telefoonsysteem:

On MiVoice Office 400 systemen<sup>2</sup>:

1. Geef de beginletters in van de naam van de abonnee die u wenst op te bellen totdat de gewenste abonnee of een lijst tevoorschijn komt.
2. Selecteer de gewenste gebruiker.
3. Druk op Oproep toets om in het geheugen opgeslagen nummers te bellen.

On MiVoice 5000 systemen<sup>3</sup>:

1. Geef de beginletters van de gewenste naam in.
2. Selecteer **CONSULTEER**, dan **VOLGENDE** tot de corresponderende selectie verschijnt.
3. Selecteer **OPROEP**.

Toegang tot de beschikbare externe telefoonboeken<sup>1</sup>:

Druk op de toets van het telefoonboek, selecteer **GEAVANCEERD ZOEKEN** en geef de eerste paar letters van de naam in tot de overeenstemmende selectie verschijnt.

## Oproepdoorschakeling

1. Druk op **MENU**, vervolgens op **OMLEIDEN > SELECT**.
  2. Selecteer het type van forwarding<sup>1</sup>.
  3. Selecteer de bestemming (gebruiker<sup>2</sup>/abonnee<sup>3</sup>).
  4. Voer het nummer in en druk op **Ok**.
- Reset oproepdoorschakeling met **MENU > ACTIEVE FUNCTIES > RESET/WISSEN**.

## Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase

1. Druk op **OMBUIGEN** tijdens de oproepfase.
2. Voer het nummer in en druk op **OK**<sup>2</sup>.

## Een gesprek doorverbinden tijdens een actieve Verbinding

1. Druk op de oproep-toets **RUGGESPRAAK**, kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
2. Druk op **VERBINDEN**, en het gesprek wordt doorverbonden. Als niemand antwoordt, annuleer met **EINDE<sup>2</sup>/HERNEEM<sup>3</sup>** en neem de eerste oproep terug.

## Pendelen

Tussen twee bellers wisselen zonder de oproepen te onderbreken. U bent aan de lijn / een gesprek aan het voeren:

1. Druk op **RUGGESPRAAK**, kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
2. Druk op **PENDELEN** om te pendelen tussen deze twee partijen.

## Conferentiegesprek

Conferentiegesprek met meerdere gebruikers. U bent aan de lijn / een gesprek aan het voeren:

1. Druk op **RUGGESPRAAK**, kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
2. Druk op **CONFERENTIE**.
3. Voeg andere gesprekspartners met **RUGGESPRAAK<sup>1</sup>**.

Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Druk op de End-toets.

## Terugoproep

De persoon is bezet of antwoordt niet: Druk op **TERUGOPROEP**.

## Reset van actieve functies

U kan alle omleidingen en andere tijdelijke functies deactiveren: Druk op **MENU > ACTIEVE FUNCTIES > SELECT** and **RESET/WISSEN** om de betreffende functie te deactiveren.

## Installatie en aansluiten

U kunt het toestel gebruiken onder een hoek van 40 of 25 graden voor een optimale afleesbaarheid en bediening:

1. Plaats de burestandaard zoals aangegeven in

het installatieschema totdat het op zijn plaats klikt.


2. Verbindt de hoorn en de verbindingskabel en voer deze door de daarvoor bestemde kabelgeleidingsgleuven van de burestandaard.
3. Voeg de MiVoice M530/M535<sup>2</sup> uitbreidingsmodule toe zoals aangegeven op het installatieschema, klik het vast en sluit de aansluitingskabel en stroomkabel aan indien nodig.

## Notities

- Sommige functiecommando's van de gesprekken gids zijn<sup>3</sup> niet van toepassing op dit telefoon.
- Verbreek altijd de netvoeding voordat een uitbreidingstoetsenbord MiVoice M530/M535<sup>2</sup> wordt geplaatst of losgenomen.
- U dient de verstelbare voet altijd eerst te installeren voordat u de kabels aansluit.
- Verwijder altijd de kabels eerst voordat u de burestandaard demonteert.

## Aansluiten

**LAN** Verbinden met het IP netwerk (alleen MiVoice 5380 IP)

**PC**  Aansluiten van uw PC (alleen MiVoice 5380 IP)



Aansluiten van de netadapter (alleen MiVoice 5380 IP)



Telefoonverbinding (alleen MiVoice 5380)



Aansluiten van de hoorn



Aansluiten van de headset



Het aansluiten van de MiVoice M530/M535<sup>2</sup> uitbreidingstoetsenmodule of netvoeding



De MiVoice M530/M535 uitbreidingsmodule aansluiten<sup>2</sup>



Het aansluiten van de netvoeding of MiVoice M535 uitbreidingstoetsenmodule<sup>2</sup>

## Document toepassing

- Documentnummer: eud-0989\_xx / 1.3
  - Geldig van: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- U kunt alle beschikbare gebruikersdocumenten voor dit toestel (bijv. gebruikershandleiding) downloaden op [www.mitel.com](http://www.mitel.com).

Dansk



1 Implementering og tilgængelige funktioner, faciliteter afhænger af systemet telefonen er tilsluttet.

2 supporteret af MiVoice Office 400 Systemer

3 supporteret af MiVoice 5000 Systemer

For at finde ud af hvilket system du er tilsluttet, tryk **MENU** > **INDSTILLINGER** > **GENERELT** > **EGEN ID**. Navn, lokalnummer og systemtype vises.

Indikatorlampen:

- Venstre LED blinker: Indkommende opkald.
- Højre LED blinker: Voice Mail, Besked eller Notering<sup>2</sup>.

Opkaldstast: Opkald eller besvar opkald.

End tast:

- Afslutte opkald.
- For at afslutte din indtastning uden at gemme.
- I en menu: tilbage til ledigt status.

Volumen/cursor taster: Sæt ringe og håndsæt styrke.

Mikrofontast: Håndfri eller håndsæt-mikrofon tændt/slukket.

Højttalertast: Håndfri tilstand/Med-hør.

Telefonbogstast: Åbner tilgængelige telefonbøger.

Genopkalds tast: Sidst kaldte telefonnummer.

Fraværstast med LED lampe. Prækonfiguration afhænger af system<sup>1</sup>. Kan også konfigureres som nummer/funktionstast.

Foxtast: Udfører den viste funktion ved at trykke på tasten.

Navigationstast: Scroller fremad/baglæns i menuen, navigerer lister.

Mere information er tilgængelig med højre navigationstast (display symbol).



Slette tast: Slettet sidst indtastet karakter eller går et step tilbage i menuen.



Flere Foxtast tilgængelige (display symbol).



Bluetooth aktiveret<sup>2</sup> (display symbol).

Programmerbare taster med LED på MiVoice M530/M535<sup>2</sup> udvidelsesmodul.

Ringer til det gemte telefonnummer eller aktiverer den programmerede funktion: Tryk to gange hurtigt (Dobbelklik)<sup>1</sup>.

Gemmer opkaldsnumre eller funktion:

- Ttryk og hold nede<sup>2</sup>.
- Tryk **MENY** > **INDSTILLINGER** > **TASTER**<sup>3</sup>.



MiVoice M530 udvidelsesmodul (tilbehør): 20 programmerbare taster med LED.



MiVoice M535<sup>2</sup> udvidelsesmodul (tilbehør): 3 x 15 programmerbare taster med LED.

## Navnekald

Vælg fra alle navne der er gemt i systemet. På MiVoice Office 400 systemer<sup>2</sup>:

1. Tast de første bogstaver af navnet indtil navnet eller en liste vises i displayet.
2. Vælg navnet du søgte.
3. Tryk på Opkaldstasten for at ringe til det valgte nummer.

På MiVoice 5000 systemer<sup>3</sup>:

1. Tast de første bogstaver af navnet du søger.
2. Vælg **CONSULT** og **NÆSTE** indtil navnet vises i displayet.
3. Vælg **KALD**.

Adgang til eksterne telefonbøger<sup>1</sup>:

Tryk på telefonbogstasten, vælg **AVANCERET SØGNING** og indtast de første få bogstaver i navnet du søger indtil navnet vises.



## Viderestil kald

1. Tryk på **MENU**, derefter **VIDERESTIL > VÆLG**.
  2. Vælg hvilken type viderestil du ønsker<sup>1</sup>.
  3. Vælg destination (bruger<sup>2</sup>/nummer<sup>3</sup>).
  4. Indtast et nummer og tryk Ok.
- Annuler viderestilling men **MENU > AKTIVE FUNKTIONER > ANNULER/SLET**.

## Omdiriger et kald i ringefasen

1. Tryk **VIDERESTIL** under ringningen.
2. Indtast et nummer og tryk **OK**<sup>2</sup>.

## Omstilling under samtale

1. Tryk på et Opkaldstast eller **2. OPKALD.**, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.
2. Tryk på **TILSLUTTET**, kaldet er viderestillet. Hvis der ikke svares, annuller med **AFSLUT**<sup>2</sup>/**GENOPRET**<sup>3</sup> og tag kaldet tilbage.

## 2.Part

Skift mellem 2 parter uden afbrydelse af forbindelserne. Du har et kald:

1. Tryk **2. OPKALD.** på Føxtasten, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.
2. Tryk på **BROKERING** for at skifte mellem samtalerne.

## Konference kald

Flere partnere kan deltage i en konference. Du har et kald:

1. Tryk **2. OPKALD.** på Føxtasten, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.
  2. Tryk **KONFERENCE**.
  3. Tilføj andre partnere med **2.OPKALD**<sup>1</sup> igen.
- Forlade en konference: Tryk Endtasten.

## Notering

Personen er optaget eller svarer ikke: Tryk **NOTERING**.

## Annuler aktiveret funktioner

Du kan deaktivere alle viderestillinger og andre midlertidige funktioner: Tryk **MENU > AKTIVE FUNKTIONER > VÆLG** og **ANNULER/SLET** funktionen du ønsker.

## Installation og tilslutning











Du kan placere din telefon i en 40 graders eller 25 graders vinkel:

1. Placer foden, som vist, i installationsdiagrammet indtil den klikker på plads.
2. Tilslut telefonrør og ledning og før ledningerne gennem rillerne.
3. Indsæt MiVoice M530/M535<sup>2</sup> udvidelsesmodul som vist på tegningen, klik det på plads og tilslut ledning og strømforsyning hvis nødvendigt.

## Bemærkninger

- Nogle funktions kommandoer i stemme guiden<sup>3</sup> kan ikke anvendes på denne telefon.
- Afbryd altid forbindelserne til telefonen inden du tilslutter/fjerner udvidelsesmodul MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.
- Påsæt altid fodstykket før du tilslutter ledningerne.
- Fjern altid ledningerne før du afmonterer fodstykket.

## Tilslutninger

 LAN	Tilslut til IP netværket (kun MiVoice 5380 IP)
 PC	Tilslut til PC (kun MiVoice 5380 IP)
	Tilslut strømforsyningen (kun MiVoice 5380 IP)
	Tilslutning af håndsæt (kun MiVoice 5380)
	Tilslutning af håndsæt
	Tilslutning af hovedsæt
	Tilslutning af MiVoice M530/M535 <sup>2</sup> udvidelsesmodul og strømforsyning
	Tilslut MiVoice M530/M535 udvidelsesmodul <sup>2</sup>
 or 	Tilslutning af strømforsyning og MiVoice M535 udvidelsesmodul <sup>2</sup>

## Manual placering

- Dokumentnummer: eud-0989\_xx / 1.3
  - Gyldigt fra: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- Du kan hente alle tilgængelige brugerdokumenter for denne enhed (f.eks. brugervejledning) på [www.mitel.com](http://www.mitel.com).



1 Implementering och tillgänglighet av funktioner, finesser och produkter beror på tillkopplat system.

2 Stöds av MiVoice Office 400 system

3 Stöds av MiVoice 5000 system

För att ta reda på vilket system du är kopplad till, tryck **MENY** > **INSTÄLLNINGAR** > **ALLMÄNT** > **EGET ID**. Namn, telefonnummer och kommunikationssystem visas.

#### Indikerings-LED:

- Vänster LED blinkar: Inkommande samtal.
- Höger lysdiod lyser: Voice Mail, meddelande eller återuppringning<sup>2</sup>.

Samtalsknappen: Etablera eller besvarar ned ett samtal.

#### End-knappen:

- Avsluta ett samtal.
- Avsluta inmatningen utan att spara.
- In meny: tillbaka till vänteläge.

Markörpil/volymsknapp: Fastställ ringning eller volymen på handenheten.

Mikrofonknapp: Handsfree eller handenhets mikrofon på/av.

Högtalarknapp: Handsfree/öppet avlyssningsläge på/av.

Telefonboksknapp: Öppnar tillgängliga telefonböcker.

Återuppringningsknapp: Telefonnummer senast ringt.

Närvaroknapp med lysdiod. Förinställning beroende på system<sup>1</sup>. Kan även programmeras som sifferknapp/funktionsknapp.

Fox-knappen: Utför aktuell funktion med knappen.



Navigationssknapp: Scrolla framåt/tillbaka i menyn, navigerar listor.



Du hittar mer info med höger navigationssknapp (display symbol).



Korrigeringsknapp: Raderar sista tecknet eller går tillbaka ett steg i menyn.



Fler Foxkeys tillgängliga (display symbol).



Bluetooth aktiverad<sup>2</sup> (display symbol).

Konfigurerbara knappar med LED på MiVoice M530/M535<sup>2</sup> expansions knappsats.

Ringer dom lagrade telefonnumren eller aktiverar lagrade funktioner:



Tryck en gång eller två gånger i snabb följd<sup>1</sup>.

Sparar telefonnummer eller funktion:

- Tryck och håll ner<sup>2</sup>.
- Tryck på **MENY** > **INSTÄLLNINGAR** > **KNAPPAR**<sup>3</sup>.



Expansions knappsats MiVoice M530 (valfri): 20 programmerbara knappar med LED.



Expansions knappsats MiVoice M535<sup>2</sup> (valfri): 3 x 15 programmerbara knappar med LED.

## Ringa via namn

Ringer upp ett namn av alla namn som finns lagrade i telefonsystemet.

På MiVoice Office 400 system<sup>2</sup>:

1. Skriv in dom första bokstäverna i namnet du söker tills abonnenten eller en lista visas.
2. Välj den användare du vill ha.
3. Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade nummer.

På MiVoice 5000 system<sup>3</sup>:

1. Skriv in dom första bokstäverna i namnet du söker.
2. Välj **KONSULT**, sedan **NÄSTA** tills motsvarande urval visas.
3. Välj **RINGA**.

Tillgång till de externa telefonböckerna<sup>1</sup>:

Tryck på knappen telefonbok, välj **AVANCERAD SÖKNING** och skriv in de första bokstäverna i det namn du söker tills det rätta visas.

## Koppla samtal

1. Tryck på **MENY**, sedan **VIDAREKOPPLAD > VÄLJ**.
  2. Välj typ av vidarekoppling<sup>1</sup>.
  3. Välj destination (användare<sup>2</sup>/abbonent<sup>3</sup>).
  4. Skriv in telefonnumret och tryck **Ok**.
- Ställa om vidarekoppling med **MENY > AKTIVERADE FUNKTIONER > ANNULLERA/RADERA**.

## Överföra ett samtal under påringning

1. Tryck på **VIDAREKOPPLA** under ringningen.
2. Skriv in telefonnumret och tryck **OK**<sup>2</sup>.

## Omkoppling under ett samtal

1. Tryck på Samtalsknappen eller **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck på **KOPPLA**, amtalet kopplas. Om ingen svarar, avbryt med **Av. SAM.**<sup>2</sup>/**ÅTERHÄMTA**<sup>3</sup> för att återgå till det första samtalet.

## Samtalspendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck på **SAMTALSPENDLING** för att växla mellan dina samtalspartner.

## Konferenssamtal

Kopplar ihop flera samtalspartner för ett konferenssamtal. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
  2. Tryck på **KONFERENS**.
  3. Lägg till andra samtalspartner genom att trycka på **NYTT SAMTAL**<sup>1</sup> igen.
- Lämna ett konferenssamtal: Tryck på End-knappen.

## Ring tillbaka

Personen är upptagen eller svarar inte: Tryck på **RING TILLBAKA**.

## Ställa om aktiva funktioner

Du kan inaktivera alla vidarekopplingar av samtal och andra tillfälligt aktiva funktioner: Tryck på **MENY > AKTIVERADE FUNKTIONER > VÄLJ** och **ANNULLERA/RADERA** önskad funktion.

## Installation och koppling

Du kan sätta upp telefonen antingen i 40° eller 25°s vinkel:

1. Skjut in stativet enligt installationsdiagrammet, tills ett klick hörs.
2. Anslut kablarna till handenhetsen och telefonen och för dem genom kabelhållarna.
3. För in expansions knappsatsen MiVoice M530/M535<sup>2</sup> som indikerat på beskrivningen, fäst så

att ett klick hörs, om det behövs anslut kopplingskabeln samt strömkabeln.


## Obs.


- Vissa funktionskommandon av denna vocal announcements<sup>3</sup> går ej att använda på denna telefon.
- Dra alltid ur kontakten till telefonen innan du ansluter/tar bort ett utökad MiVoice M530/M535<sup>2</sup> expansions knappsats.
- Montera alltid stativet innan du ansluter kablarna.
- Koppla alltid ur kablarna innan du demonterar stativet.


## Förbindelse


**LAN** Koppla till IP nätverket (endast MiVoice 5380 IP)


**PC X** Anslutning av PC (endast MiVoice 5380 IP)

 Ansluta strömförsörjning (endast MiVoice 5380 IP)


 Telefon koppling (endast MiVoice 5380)

 Ansluta headset

 Uttag för headset

**OUT**  Koppla MiVoice M530/M535<sup>2</sup> expansions knappsatsmodulen eller strömförsörjning

**IN** Koppla på MiVoice M530/M535 expansions knappsatsmodulen<sup>2</sup>

 Koppla strömförsörjning ellerr MiVoice M535 expansions knappsatsmodulen<sup>2</sup>

## Dokument betäckning

- Dokumentnumret: eud-0989\_xx / 1.3
  - Giltigt från: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- Du kan ladda ned alla, för denna enhet, tillgängliga användardokument (t.ex. bruksanvisning) från [www.mitel.com](http://www.mitel.com).



1 Implementering og tilgjengelige funksjoner, tjenester og produkt avhenger av det tilkoblede systemet.

2 supportert av MiVoice Office 400 Systemer

3 supportert av MiVoice 5000 Systemer

For å finne ut hvilket system du er tilkoblet, trykk

**MENY > INNSTILLINGER > GENERELT > EGEN ID.**

Navn, telefonnummer og kommunikasjonssystem vil vises.

Indikator LED:

- Venstre LED blinker: Innkommende samtale.
- Høyre LED er lyst. VoiceMail, beskjed eller tilbakeanrop<sup>2</sup>.

Samtaletast: Aktiverer eller svarer på en samtale.

End-tasten:

- Avslutte en samtale.
- Avslutter inntastingen uten å lagre.
- I en meny: Tilbake til hvilemodus.

Justeringstast: Angir ringe- og telefonrørvolum.

Mikrofontast: Håndfri- eller telefonrørmikrofon på/av.

Høyttalertast: Håndfri betjening/høyttalermodus på/av.

Listetast: Åpner tilgjengelige telefonbøker.

Repetisjonstasten: Gjentar sist slåtte nummer.

Fritt programmerbare taster med LED. Forhåndsdefinert avhengig av type system<sup>1</sup>. Kan også forhåndprogrammeres som nummertast/funksjonstast.

Revetast: Utførelse av viste funksjon ved hjelp av tasten.



Navigeringstast: Går frem/tilbake et steg I menyen, leter I lister.



Mer tilgjengelig informasjon om bruk av riktig navigeringstast (vis symbol).



Rette- tast: Sletter det siste tegnet eller går tilbake et trinn i menyen.



Flere revetaster tilgjengelig (vis symbol).



Bluetooth aktivert<sup>2</sup> (vis symbol).

Programmerbare taster med LED på ekstra tastemodulen MiVoice M530/ M535<sup>2</sup>.

Ringer det lagrede telefonnummeret eller aktiverer den lagrede funksjonen: Trykk én eller to ganger i rask rekkefølge<sup>1</sup>.

Lagrer telefonnummer eller funksjon:

- Langt trykk<sup>2</sup>.
- Trykk **MENY > INNSTILLINGER > TOETSEN**<sup>3</sup>.



MiVoice M530 ekstra tastemodul (valgfritt): 20 programmerbare taster med LED.



MiVoice M535<sup>2</sup> ekstra tastemodul (valgfritt): 3 x 15 programmerbare taster med LED.

### Ring med navn

Ringer et navn blant alle navnene som er lagret i telefonsystemet.

På MiVoice Office 400 systemer<sup>2</sup>:

1. Tast inn de første bokstavene i navnet, til bruker og en liste vises.
2. Velg den bruker du vil ha.
3. Trykk på ringetasten for å ringe telefonnummer som er lagret.

På MiVoice 5000 systemer<sup>3</sup>:

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du søker.
2. Velg **KONSULTER**, deretter **NESTE** til det ønskede valget vises.
3. Velg **RING OPP**.

Tilgang til eksterne, tilgjengelige telefonbøker<sup>1</sup>:

Trykk på telefonboktasten, velg **AVANSERT SØK** og tast inn de første bokstavene i navnet søker til tilsvarende valget vises.

## Viderekobling av samtaler

1. Trykk på **MENY**, deretter **VIDEREKOBLE > VELG**.
  2. Velg ønsket viderekobling<sup>1</sup>.
  3. Velg destinasjon (brucker<sup>2</sup>/nummer<sup>3</sup>).
  4. Tast inn nummeret og trykk Ok.
- Nullstilling av samtaleviderekobling med **MENY > AKTIVERTE FUNKSJONER > TILBAKE/SLETT**.

## Videresende et anrop under ringning

1. Trykk på **VIDERESENDE** under ringingen.
2. Tast inn nummeret og trykk på **OK**<sup>2</sup>.

## Overføring under en samtale

1. Trykk på **NY SAMTALE**, tast inn nummeret og vent til anropet er besvart.
2. Trykk på **SETT OVER**, samtalen settes over. Hvis ingen svarer, avbryter du ved å velge **AVSLUTT**<sup>2</sup>/**TILBAKE**<sup>3</sup>, ta deretter tilbake den første samtalen.

## Megling

Bytte mellom to samtalepartnere uten avbrytelse i samtalen. Du ringer/tar imot en samtale:

1. Trykk på **NY SAMTALE**, tast inn nummeret og vent til anropet er besvart.
2. Trykk på **VEKSLE** for å veksle mellom samtalen.

## Konferanse

Kobler sammen flere samtalepartnere til en konferansesamtale. Du ringer/tar imot en samtale:

1. Trykk på **NY SAMTALE**, tast inn nummeret og vent til anropet er besvart.
2. Trykk på **KONFERANSE**.
3. Legg til andre samtalepartnere ved å bruke **NY SAMTALE**<sup>1</sup>.

Forlate en telefonkonferanse: Trykk på End-tasten.

## Tilbakering

Braker er opptatt eller svarer ikke: Trykk på **RING TILBAKE**.

## Tilbakestille aktiverte funksjoner

Du kan deaktivere alle viderekoblinger og andre funksjoner som er midlertidig aktive: Trykk på **MENY > AKTIVERTE FUNKSJONER > VELG og TILBAKE/SLETT** ønsket funksjon.

## Installasjon og tilkobling

Du kan stille telefonen enten i 40° eller 25° vinkel:


1. Fest braketten som vist på installasjonstegningen til den smetter på plass.
2. Koble til rør og kabler og før den gjennom kabelføringne.
3. Fest MiVoice M530/M535<sup>2</sup> ekstra tastemodulen som vist på tegningen, knepp den på plass og plug tilkoblingskabel og strømforsyning hvis nødvendig.


## Bemerkninger


- Noen funksjonskommandoer fra stemmeanonseringen støttes<sup>3</sup> ikke på denne telefon.
- Telefonen må alltid frakobles strømmen før tilkobling/frakobling av utvidelsestaster fra MiVoice M530/M535<sup>2</sup> ekstra tastemodul.
- Fest alltid braketten før du kobler til kablene.
- Fjern alltid kablene før du fjerner braketten.

## Koblinger


**LAN** Kobler til IP Nettverket (kun MiVoice 5380 IP)


**PC**  Koble til PC-en (kun MiVoice 5380 IP)

 Koble til strømforsyning (kun MiVoice 5380 IP)



 Tilkobling av handset (kun MiVoice 5380)

 Tilkobling av handset

 Tilkobling av headset

**OUT**  Tilkobling MiVoice M530/M535<sup>2</sup> på ekstra tastemodul eller strømforsyning

**IN** Tilkobling av ekstra tastemodul MiVoice M530/M535 ekstra tastemodul<sup>2</sup>

 or  Tilkobling av strømforsyning eller MiVoice M535 ekstra tastemodul<sup>2</sup>

## Dokumentbetegnelse

- Dokumentnr.: eud-0989\_xx / 1.3
  - Gyldig fra: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- Du kan laste ned alle tilgjengelige brukerdokumenter for denne enheten (f.eks. brukerhåndboken) på [www.mitel.com](http://www.mitel.com).



1 Implementace a dostupnost funkcí, prvků a vý-  
robků závisí na zapojeném systému.

2 podporováno systémy MiVoice Office 400

3 podporováno systémy MiVoice 5000

Pro zjištění, ke kterému systému jste připojeni,  
stiskněte **MENU > NASTAVENÍ > OBECNÉ > VLASTNÍ  
ID**. Zobrazí se jméno, telefonní číslo a komuni-  
kační systém.

LED indikátor:

- Bliká levá LED: Příchozí hovor.
- Bliká pravá LED: Hlasová pošta,  
zpráva nebo zpětné volání<sup>2</sup>.

Klávesa volání: Zahájení nebo ukon-  
čení hovoru.

Klávesa ukončení:

- Ukončí hovor.
- Ukončí zadání bez uložení.
- V menu: Návrat displeje do klidové-  
ho režimu.

Klávesy hlasitosti/kurzorové klávesy:  
Nastavují hlasitosti vyzvánění a slu-  
chátky.

Klávesa mikrofonu: Mikrofon  
hands-free nebo sluchátka zapnutý/  
vypnutý.

Klávesa reproduktoru: Použití  
hands-free/režim hlasitého poslechu  
zapnuto/vypnuto.

Klávesa telefonního seznamu: Oteví-  
rá dostupné telefonní seznamy.

Klávesa opakované volby: Poslední  
volan(á) číslo(a).

Klávesa nepřítomnosti s LED. Předna-  
stavení závisí na systému<sup>1</sup>. Je možné  
nastavit také jako číselné/funkční tla-  
čítko.

Klávesa Fox: Provede zobrazenou  
funkci prostřednictvím dané klávesy.



Klávesa navigace: Prochází dopředu  
či dozadu vmenu, naviguje seznamy.



Více dostupných informací získáte  
prostřednictvím pravé navigační klá-  
vesy (symbol na displeji).



Klávesa úprav: Vymaže poslední znak  
nebo vás vrátí o krok zpět v menu.



Další dostupné klávesy Fox (symbol  
displeje).



Je aktivován Bluetooth<sup>2</sup> (symbol dis-  
pleje).

Konfigurovatelné klávesy s LED včet-  
ně modulu rozšíření kláves  
MiVoice M530/M535<sup>2</sup>.

Vytočí uložená telefonní čísla nebo ak-  
tivuje uloženou funkci: Stiskněte jed-  
nou, nebo dvakrát rychle po sobě<sup>1</sup>.

Uloží telefonní číslo nebo funkci:

- Stiskněte a držte<sup>2</sup>.
- Stiskněte **MENU > NASTAVENÍ > KLÁ-  
VESY**<sup>3</sup>.



Modul rozšíření kláves MiVoice M530  
(volitelné): 20 konfigurovatelných  
kláves s LED.



Modul rozšíření kláves  
MiVoice M535<sup>2</sup> (volitelné): 3 x 15 kon-  
figurovatelných kláves s LED.

## Vytáčení podle jména

Vytočí jméno ze všech jmen uložených  
v telefonním systému.

U systémů MiVoice Office 400<sup>2</sup>:

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které  
hledáte, dokud se nezobrazí žádaný výběr.
2. Vyberte žádaného účastníka.
3. Pro vytáčení uložených čísel stiskněte klávesu  
volání.

U systémů MiVoice 5000<sup>3</sup>:

1. Zadejte několik počátečních písmen požado-  
vaného jména.
2. Vyberte **KONZULT**, poté **DALŠÍ** dokud se nezob-  
razí požadovaný výběr.
3. Vyberte **VOLAT**.

Pro přístup do dostupných externích telefonních  
seznamů<sup>1</sup>:

Stiskněte klávesu telefonního seznamu, vyberte  
**ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ** a zadávejte několik počáteč-  
ních písmen požadovaného jména, dokud se ne-  
zobrazí požadovaný výběr.

## Přesměrování hovorů

1. Stiskněte **MENU**, poté **PŘESMĚROVÁNÍ** > **VYBRAT**.
2. Vyberte druh přesměrování<sup>1</sup>.
3. Vyberte destinaci (účastníka<sup>2</sup>/účastníka<sup>3</sup>).
4. Zadejte telefonní číslo a potvrďte.

Vyberte **MENU** > **AKTIVNÍ SLUŽBY** > **RESET/ODSTRANIT**.

## Přeložení hovoru ve fázi zvonění

1. Během fáze zvonění stiskněte **PŘELOŽIT**.
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**<sup>2</sup>.

## Připojování během hovoru

1. Stiskněte klávesu volání nebo **ZJIŠŤOVACÍ HOVOR**, zadejte telefonní číslo a vyčkejte, dokud nebude hovor spojen.
2. Stiskněte **PŘIPOJIT**, hovor se připojí. Pokud telefon nikdo nezvedá, zrušíte volání stisknutím **UKONČENÍ HOVORU**<sup>2</sup>/**NÁVRAT**<sup>3</sup> a přijmete znovu původní hovor.

## Přepínání

Přepínání mezi dvěma volajícími bez přerušení hovorů. Uskutečňujete/přijímáte hovor:

1. Stiskněte **ZJIŠŤOVACÍ HOVOR**, zadejte číslo a vyčkejte, dokud nebude hovor spojen.
2. Stisknutím **PŘEPÍNÁNÍ** budete přepínat mezi volajícími.

## Konferenční hovor

Připojuje několik volajících do konferenčního hovoru. Uskutečňujete/přijímáte hovor:

1. Stiskněte **ZJIŠŤOVACÍ HOVOR**, zadejte číslo a vyčkejte, dokud nebude hovor spojen.
2. Stiskněte **KONFERENCE**.
3. Přidejte další volající opět prostřednictvím **ZJIŠŤOVACÍ HOVOR**<sup>1</sup>.

Opuštění konferenčního hovoru: Stiskněte klávesu ukončení.

## Zpětné volání

Volaný má obsazeno nebo neodpovídá: Stiskněte **ZPĚTNÉ VOLÁNÍ**.

## Resetování aktivních služeb

Všechna přesměrování hovorů a další dočasné aktivní funkce můžete opět deaktivovat: Stiskněte **MENU** > **AKTIVNÍ SLUŽBY** > **VYBRAT** a **VYBRAT/SMAZAT** požadovanou funkci.

## Instalace a připojení

Telefon můžete vztyčit v 40° nebo 25° úhlu:

1. Zasuňte opěrný stojan podle instalačního nákresu tak, aby zapadl na své místo.
2. Zapojte sluchátko a telefonní kabely a protáhněte je stojany na kabely.
3. Vložte modul rozšíření kláves MiVoice M530/M535<sup>2</sup> podle nákresu v diagramu, zaklapněte na správné místo a v případě potřeby zapojte spojovací a napájecí kabel.

## Poznámky

- Některé funkční povely hlasových hlášení<sup>3</sup> není na tomto telefon možné použít.
- Před připojením/odpojením MiVoice M530/M535<sup>2</sup> modulu rozšíření kláves vždy odpojte telefon ze sítě.
- Před zapojením kabelů vždy instalujte opěrný stojan.
- Před odstraněním opěrného stojanu vždy odpojte kabely.

## Spojení

LAN

Připojení do sítě IP  
(pouze MiVoice 5380 IP)

PC X

Připojení počítače  
(pouze MiVoice 5380 IP)



Zapojení do napájecí sítě  
(pouze MiVoice 5380 IP)



Připojení sluchátka  
(pouze MiVoice 5380)



Připojení sluchátka



Připojení headsetu



Připojení MiVoice M530/M535<sup>2</sup> modulu rozšíření kláves nebo síťového napájení

IN

Připojení MiVoice M530/M535 modulu rozšíření kláves<sup>2</sup>



Připojení MiVoice M535 modulu rozšíření kláves<sup>2</sup>

## Označení dokumentu

- Číslo dokumentu: eud-0989\_xx / 1.3
  - Platný od: Mitel 5000 R5.1 / MiVoice Office 400 R1.0
  - Copyright © 01.2015 Mitel Networks Corporation
- Všechny uživatelské dokumenty pro tento přístroj (např. návod k použití) si můžete stáhnout na webových stránkách [www.mitel.com](http://www.mitel.com).



MITEL SCHWEIZ AG, SOLOTHURN

hereby declares that the MiVoice Office 400 products

- conform to the basic requirements and other relevant stipulations of Directive 1999/5/EC.
- are manufactured in conformity with RoHS according to 2011/65/EU.

The product-specific declarations of conformity can be found on the Mitel DocFinder: [www.mitel.com](http://www.mitel.com).